



# *3Doodler Start+* *Manual de utilizare*



## **AVERTIZARE**

Pericol de sufocare - Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani din cauza pieselor mici care pot fi inghitite sau absorbite.


## Nota importanta



Filamentul topit nu mai poate fi reutilizat




Taie capatul filamentului folosit inainte de al reintroduce in creion



Daca ai probleme cu extrudarea filamentului, curata duza creionului de orice plastic, cu creionul pornit


## Pornirea creionului 3Doodler Start+




Odata creionul pornit, asteapta pana cand led-ul isi schimba culoarea din rosu in verde.



Se apasa odata pe buton. Led-ul incepe sa clipeasca verde lent pentru a arata ca este activ creionul.



Se insereaza filamentul din plastic prin spatele creionului pana cand se simte ca a fost prins.



In cateva secunde filamentul va apare topit in varful duzei creionului tau 3Doodler Start+. Mai apasa odata pe buton pentru a opri creionul


## Cum sa intoarcem filamentul




Cand creionul este in stare de asteptare si led-ul este verde apasa dublu click pe butonul creionului tau 3Doodler Start+



Filamentul incepe sa iasa timp de aproximativ 10 secunde. Led-ul va clipi repede verde atata timp cat filamentul se intoarce.




Odata ce operatia este completa led-ul va ramane verde aprins.




ATENTIE: Daca filamentul este prea scurt, mecanismul nu il va putea scoate. In loc sa il scoti, vei introduce alt filament care il va impinge si il vei consuma.

## Cum se incarca creionul 3Doodler Start+




Cand bateria creionul este descarcata led-ul va clipi portocaliu lent. Opriti creionul 3Doodler Start+ si incarcati-l cat mai curand posibil.



Conecteaza creionul tau 3Doodler Start+ la o sursa de curent folosind cablul cu microUSB conform prevederilor.




Pe timpul incarcarii LED-ul va clipi repede portocaliu.



Atunci cand creionul tau 3Doodler Start+ s-a incarcat LED-ul se va opri din clipi si va fi aprins continuu portocaliu.


## Sfaturi si trucuri




Daca doresti ca plasticul tau sa se lipeasca de suprafete (de exemplu hârtie) sau sa se lipeasca de alta creatie, apasati usor 3Doodler Start+ pe suprafata sau pe cealalta creatie.



Pentru a obtine forma exacta pe care o doresti, asteapta cateva secunde după ce plasticul iese din duza, apoi poti modela creatia ta inca cateva secunde inainte de a se intari



Vreti sa va intariti creatia? Incercati stratificarea! Cu cat mai mult plastic adaugati cu atat va fi mai tare creatia ta.



Pentru a uni doua forme se poate utiliza o margine de masa.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

Va multumim ca ati achizitionat acest produs si speram ca veti fi satisfacut de performantele sale. Durata medie de utilizare a produsului este de 1 (un) an. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare care insotesc produsul si informatiile referitoare la garantie.

Prezentul Certificat de garantie este eliberat de **SC GADGETWAY SRL**, cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 330, inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr. J40/8592/2014, avand CUI RO33404943, care garanteaza repararea creionului, in conformitate cu conditiile de garantie descrise mai jos.

Termenul de garantie comerciala al aparatului/echipamentului livrat este de 12 luni incepand cu data cumpararii bunului specificat in factura si/sau Certificatul de garantie.

COD PRODUS: SPLUS

DENUMIRE PRODUS: Creion 3D 3Doodler Start+ pentru copii

DATA VANZARII: \_\_\_\_\_

Nr. FACTURA FISCALA: \_\_\_\_\_

### PUNCT DE LUCRU

S.C. GADGETWAY S.R.L.

Str. Foisorului nr. 107, Etaj. 2, Sector 3, Bucuresti

Tel.: 0744.423.438

E-mail: [info@gadgetway.ro](mailto:info@gadgetway.ro) [www.gadgetway.ro](http://www.gadgetway.ro)

Acest certificat de garantie este valabil doar insotit de factura de achizitie si de elementele de identificare ale produsului inscrise pe eticheta, ambalaj sau marcate pe produs.

CUMPARATOR: \_\_\_\_\_

VANZATOR: \_\_\_\_\_

### INTERVENTII IN GARANTIE

Data receptiei	Data predarii	Descrierea defectului	Rezolutie service / stampila

## CONDITII DE GARANTIE

1. Garanția se acordă în mod exclusiv echipamentelor și subansamblelor distribuite în mod direct de către SC GADGETWAY SRL.
  2. SC GADGETWAY SRL nu răspunde pentru eventualele incompatibilități între produsul vândut și echipamentele/perifericele/subansamblurile sau consumabilele achiziționate de alți furnizori.
  3. La prezentarea în service aparatului/echipamentul va fi adus cu TOATE accesoriile livrate aferente acestuia. Se recomandă păstrarea ambalajului original pentru situațiile în care este necesară înlocuirea produsului. De asemenea, produsul/echipamentul trebuie însoțit de:
    - a) factura fiscală în original sau copie; b) certificatul de garanție în original; c) reclamația defectului constatat;Lipsa unuia dintre actele prevăzute mai sus suspendă obligația vânzătorului de a asigura garanția până la îndeplinirea condițiilor.
  4. Pierderea garanției intervine și în cazul în care produsele prezentate în service au etichetele de identificare sau sigiliile de garanție ale furnizorului și producătorului deteriorate sau lipsesc și/sau când este vădită intervenția terțelor persoane neautorizate în exteriorul sau interiorul aparatului/echipamentului.
  5. Remedierea deficiențelor aparate la produse ori înlocuirea acestora în cadrul termenului de garanție și care nu sunt imputabile utilizatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când vânzătorul a luat la cunoștință de deficiențele respective și produsul a fost predat spre reparare a acestuia conform legii nr 449/2003, art. 11, al 4.
- În cazul unor vicii ascunse, termenul de reparare curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

Obligațiile de garanție ale GADGETWAY pentru acest produs sunt limitate termenilor de mai jos:

GADGETWAY, conform prevederilor de mai jos, garantează acest produs împotriva defectelor de fabricație (materiale și manopera) în condițiile de utilizare normală pentru o perioadă de 1 AN de la data achiziției de către cumpărătorul final. Dacă în perioada de garanție apare un defect și este recepționată o reclamație validă, GADGETWAY, la alegerea sa și în măsura permisă de lege, fie (1) va repara defectul gratuit, utilizând piese noi sau piese echivalente unora noi din punct de vedere al performanțelor și fiabilității, (2) va înlocui produsul cu un produs care este nou sau echivalent unuia nou din punct de vedere al performanțelor și fiabilității și cel puțin echivalent din punct de vedere al funcționalității cu produsul original, sau (3) va rambursa prețul de achiziție al produsului. Un produs de schimb sau o piesă de schimb, inclusiv o piesă instalabilă de către utilizator, care a fost instalată în concordanță cu instrucțiunile furnizate va fi garantată pentru restul perioadei de garanție a produsului original sau nouzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparării, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Atunci când un produs sau o piesă de schimb sunt înlocuite, orice articol de schimb devine proprietatea dvs. și articolul schimbat devine proprietatea GADGETWAY. Atunci când se acordă un ramburs, produsul pentru care este furnizat rambursul trebuie returnat la GADGETWAY și devine proprietatea GADGETWAY.

### EXCLUDERI ȘI LIMITARI

Acesta garanție nu se aplică: (a) pieselor consumabile, precum bateriile, cu excepția cazului în care dauna a survenit ca urmare a unui defect de fabricație (de materiale sau de manopera); (b) daunelor cosmetice, inclusiv dar fără limitare la zgărieturi, adăncituri și materiale plastice sparte în zona porturilor, cu excepția celor specifice individualizate de către Producător prin programe de reparare sau înlocuire; (c) daunelor cauzate de utilizarea cu produse neautorizate; (d) daunelor cauzate prin accident, abuz, utilizare greșită, inundatie, incendiu, trazeț, cutremur sau alte cauze externe; (e) daunelor cauzate de operarea produsului în afara utilizării permise sau prevăzute și descrise de Producător; (f) daunelor cauzate de intervenții (inclusiv îmbunătățiri și extinderi) realizate de oricine în afara unui reprezentant GADGETWAY sau a unui furnizor de servicii autorizat ("AASP"); (g) unui produs sau unei piese care a fost modificată într-o manieră care îi alterează funcționalitatea sau capacitatea fără permisiunea în scris din partea GADGETWAY; (h) dacă orice număr serial al produsului a fost înlăturat sau șters; (i) manipularii, transportării sau pastrării în condiții improprie sau produsul prezintă defecte ca urmare a unor socuri mecanice (lovituri, deformări, fisurări, forțare, zgăriere, etc.); (j) alimentării aparatului/echipamentului cu o tensiune electrică neconformă standardelor.

Produsele consumabile (cartușe de imprimantă, filamente, benzi, baterii) sau accesoriile (cabluri, bratari, casti, huse etc.) nu beneficiază de garanție – va rugăm să verificați buna funcționare a acestor în momentul achiziției.

### OBTINEREA UNUI SERVICIU DE GARANTIE

Va rugăm să accesați și să examinați resursele de asistență online menționate în documentația care însoțește acest produs înainte de a solicita un serviciu de garanție. Dacă produsul nu funcționează corespunzător în continuare, după utilizarea acestor resurse, va rugăm să ne contactați. Prin telefon, un reprezentant GADGETWAY va va ajuta să determinați dacă produsul dvs. necesită un serviciu și va va informa asupra modului în care va furniza acest serviciu. Trebuie să asistați în acțiunile de diagnosticare ale produsului dvs. și să urmați procedurile de garanție ale GADGETWAY.

Serviciile de garanție vor fi furnizate la sediul GADGETWAY, unde serviciul poate fi realizat la fața locului sau prin expedierea produsului la un alt centru de servicii de reparare. Opțiunile serviciului, disponibilitatea pieselor și timpul de răspuns pot varia în funcție de diversi factori. Opțiunile serviciului pot fi modificate în orice moment.

**Dvs. sunteți responsabil de achitare a taxelor de expediere și manipulare până la recepționarea produsului la sediul GADGETWAY.**

### DREPTURI LEGALE ALE CONSUMATORILOR

GADGETWAY garantează conformitatea produsului, așa cum este prevăzut în Legea 449/2003, OG 174/2008 și Ord. 9/2016 privind vânzarea produselor către persoane fizice și garanțiilor asociate acestora, și respecta Ordonanța rep. nr 21 din 1992 privind protecția consumatorilor.

În cazul lipsei conformității, Cumpărătorul are dreptul să solicite fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și ale prezentului certificat. Drepturi legale ale consumatorului nu sunt afectate de prezenta garanție.

Articolele de mai jos se aplică în cazul clienților persoane fizice care dobândesc, ca destinatar final, produse obținute de la agenți economici.

Legea nr 449/2003, art.5, al.2: "Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

- a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
- b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
- c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
- d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului."

Legea nr 449/2003, art.9: "Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele."

Legea nr 449/2003, art. 14: "Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră."

Legea nr 449/2003, art. 16: "Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului."

Ordonanță de urgență 174/2008, art. 16-2: "Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată."

Legea nr 449/2003, art. 17: "Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constat-o."

Legea nr 449/2003, art. 18: "Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate."